

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

1. Преди монтиране и пускане в действие е необходимо да се запознаете с инструкцията за монтиране, свързване и употреба на уреда.
2. С цел поемане на гаранционното обслужване, монтирането и свързването към водопроводната инсталация да се извършва от правоспособни лица от посочените от производителя/вносителя в гаранционната карта сервиси.
3. След присъединяване към водопроводната инсталация, е задължително свързването към електрическата инсталация да се извърши от правоспособни лица от посочените от производителя/вносителя в гаранционната карта сервиси.
4. Уредът да не се монтира в помещение, където може да бъде изложен на замръзване.
5. По време на експлоатация да се спазват стриктно посочените в инструкцията изисквания.
6. При възникване на технически проблем, уредът да се изключи от електрическата мрежа и задължително да се ползват услугите на оторизиран сервиз.
7. В райони с варовита вода се препоръчва веднъж годишно да се извършва почистване на котления камък от оторизиран сервиз.
8. При почистване уредът да се изключи от електрическата мрежа.
9. Задължително е да се проверява периодично изправността на предпазния клапан, за гарантиране безопасната работа на цялата система.